

Maß Hilfe für Fensterbank mit Rolloführungsschiene

Die Tiefe der Aussparung an der Vorderseite ist

(B) Fensterbankbreite abzüglich (C) Breite der Rolloschiene und 8mm Auflage für das Leibungsdämmprofil.

Die Breite der Aussparung an der Vorderseite ist

(E) Überstand des Leibugsdämmprofil von der Rolloschiene abzüglich (F) Breite des Fensterbank Seitenprofil

